

Recomendaciones generales:

- Mantener las placas un mínimo de 24 horas, en la estancia en donde van a ser colocadas antes de su instalación, a temperaturas entre los 15º y 25ºC. Nunca almacene las cajas en posición vertical.
- No exponer al exterior, y sobre todo, no exponer al sol las plaquetas.
- La superficie que recibe la instalación estará sólida, alisada, limpia y seca (por debajo de un 2,5% de humedad).
- Los desniveles no podrán de exceder los 2mm/ml.
- En instalaciones sobre suelo de mortero de cemento debe comprobarse la ausencia de relieves y ondulaciones. En caso necesario, deberá ser tratado con resinas reparadoras o pasta nivelante / mortero autonivelante.
- En instalaciones sobre cerámicas, comprobar roturas, baldosas sueltas y juntas deprimidas con más de 5mm de ancho. Subsanan estos defectos antes de su instalación y utilizar pasta nivelante / mortero autonivelante.
- No está permitida su instalación sobre tarimas o suelos laminados ni moquetas.
- Las colecciones **Silence** incorporan adherida en la parte posterior de las lamas, un subsuelo de alta densidad para evitar pequeñas irregularidades propias del firme, además de mejorar la sonoridad de la pisada. No añadir ni emplear foam o ningún otro tipo de subsuelo. La utilización de éstos anulará toda garantía de producto.
- Los revestimientos vinílicos rígidos se han diseñado para instalaciones de interior y climatizadas. No instalar nunca en solárium, porches, terrazas abiertas, embarcaciones o cualquier otro lugar que reciba directamente la luz del Sol y sin filtro.
- *En caso de tratarse de alguna de las series sin manta incorporada, es preceptivo el empleo de un subsuelo o manta de alta densidad (máximo 1,5mm de espesor) entre el suelo y el revestimiento vinílico .*

Instalación:

- El vinilo rígido se expande y se contrae por igual en todas direcciones, por lo que es imprescindible permitir dicho movimiento. Tendrá, necesariamente, que permitirle un espacio, que dependerá de las medidas de la instalación, en todos los parámetros: paredes, columnas, tuberías, umbrales, juntas.....este debe ser de 8 mm como mínimo. Así mismo, al instalar los rodapiés (zócalos) no presionar los mismos contra el pavimento ni sellarlo por abajo a la tarima, para permitir que el suelo se expanda o contraiga libremente.

- No bloquee el suelo. No utilice bajo ninguna circunstancia elemento alguno que inmovilice el natural desplazamiento del material. No atornille ni clave elementos para sujetar el pavimento, no selle juntas con rellenos o siliconas (éstas actúan como una pared una vez secas) ni espacios de dilatación perimetral, no coloque muebles pesados sobre el suelo, tales como armarios empotrados, islas, cocinas.
- Si no es posible colocar rodapié en la instalación, bien por estética o bien por tropiezo con el mismo, se recomienda la utilización de terminaciones tipo junquillo o pletinas (nunca pegadas al pavimento, pegadas en la pared). **Bajo ninguna circunstancia**, emplear sellados con siliconas, masillas ni otro tipo de selladores para rellenar el hueco de dilatación entre el pavimento y la pared. Esto impediría la libre dilatación del pavimento vinílico y el consiguiente abombamiento de éste y posterior rotura de los clics.

Un suelo flotante SIEMPRE debe seguir siendo flotante.

- En caso necesario de colocación de barrera de vapor, sellar con cinta adhesiva las juntas. Es necesario su uso en firmes en contacto directo con la humedad del terreno bajo de la vivienda (como sótanos o bajos sin cámaras de aire aislantes con la tierra)
- Colocar la primera placa, empezando por una esquina y con el clic macho (el corto) hacia la pared, tanto por su lateral, como por la cabeza, dejando los correspondientes espacios de dilatación.
- Colocar la siguiente, insertando la cabeza de la segunda placa en la de la anterior, efectuando una presión hacia el suelo. Continúe colocando la primera fila hasta llegar al final; corte el sobrante, sin olvidar espacio de dilatación.
- La segunda fila se comienza con el sobrante de la primera, siempre que no tenga menos de 30cm.
- Colocar la placa de la segunda fila inclinándola sobre la placa de la primera fila, efectuando presión y abatiendo al mismo tiempo. A continuación, colocar la cabeza de una segunda placa sobre la cabeza de la anterior, encajándolas y bajando hacia el suelo.
- Para termina la última fila, marcar la parte a eliminar, teniendo siempre en cuenta el espacio para la dilatación.
- Cortar siempre por la parte superior.
- Compruebe todas las lamas antes y durante la instalación para verificar el buen estado de las mismas. Nunca se deben utilizar lamas en mal estado o defectuosas. Una vez instalada, se considerará aceptada y por lo tanto no se podrán realizar reclamaciones.
- Para instalaciones con sistema de climatización que mantengan una temperatura ambiente entre los 18-25°C, siempre y cuando no tenga muebles

pesados que impidan el libre movimiento del pavimento (contracciones y dilataciones propias de cualquier material), efectuar juntas de dilatación cuando se superen los 20 metros de largo o ancho.

- Para instalaciones estándar con climatización que mantengan una temperatura ambiente entre los 15-30°C, se necesitará junta de dilatación cuando el largo o el ancho de la misma supere los 13 metros.
- ***Clic de la Colección Petros NuevaDelhi :***
- La tarima de la colección Petros NuevaDelhi está diseñada con un clic **vertical** por cabeza. Los laterales disponen de un clic tradicional.
- En la primera fila, al colocar una placa sobre otra, llevarlo a cabo insertando la cabeza de la primera de forma vertical sobre la anterior, efectuando una presión hacia el suelo con ayuda de un mazo de goma. Continúe colocando la primera fila hasta llegar al final; corte el sobrante, sin olvidar espacio el de dilatación.
- Colocar la placa de la segunda fila inclinándola sobre la placa de la primera fila, efectuando presión y abatiendo al mismo tiempo. A continuación, colocar la cabeza de una segunda placa sobre la cabeza de la anterior, encajándolas verticalmente.

NO SE ADMITIRAN RECLAMACIONES SI NO SE HA SEGUIDO CUALQUIERA DE ESTAS RECOMENDACIONES, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DE PRODUCTO

El pavimento rígido es adecuado para instalaciones con calefacción radiante bajo capa de cemento, siempre y cuando pueda garantizarse que el sistema mantenga una temperatura ambiente y del suelo de, al menos, 18°C durante la aclimatación, la instalación y 48 horas tras la instalación. Para evitar un comportamiento dimensional del pavimento no deseado o deformaciones, el sistema de calefacción radiante debe garantizar una temperatura máxima de 27°C en la superficie del suelo. En este tipo de instalaciones, la distancia perimetral entre el pavimento y las paredes o cualquier otro elemento inmóvil debe ser mayor. NOTA: Antes de realizar dicha instalación, consultar la Guía de Instalación de suelos sobre calefacción radiante.

Mantenimiento.

- Para mantener el suelo libre de polvo y suciedad, usar mopa o fregona humedecida.
- No utilizar ceras ni productos que puedan alterar las capas superficiales de las plaquetas.
- No usar productos abrasivos que contengan ácidos o amoníaco. Podrían alterar el aspecto general de la superficie.
- Este suelo es resistente a la mayor parte de productos químicos. En caso de ser inevitable la utilización de determinados productos especiales de limpieza, se recomienda efectuar, previamente, pruebas a fin de comprobar sus efectos y obrar así en consecuencia.
- Se aconseja el uso de alfombrillas limpia zapatos o felpudos a la entrada de la vivienda/comercio/oficina para retirar los residuos abrasivos del calzado de la calle y evitar que afecten a la superficie del pavimento.
- Es preceptivo el uso de fieltro o protector de teflón en las patas de los muebles, para evitar arañazos indeseados en el suelo.
- Los muebles, butacas o sillas desplazables deben de contar con ruedas de goma/silicona, nunca de caucho.
- No arrastre nunca objetos ni muebles pesados por el suelo, levántelos.
- Se recomienda mantener algunas placas para recambio en caso de rotura o deterioro de alguna de las instaladas.

GARANTIAS

Dependiente de las colecciones, tendrán periodos de garantía diferentes en función de su uso ver cada ficha técnica:

- Clasificación 34: 30 años de uso residencial y 10 años de uso comercial.

Garantizado ante el desgaste superficial. Esta garantía se aplica sólo al comprador original y se requiere prueba de compra para todas las reclamaciones. La garantía es para el reemplazo o el reembolso del material solamente, sin la mano de obra. La garantía no cubre rayado por objetos punzantes, decoloración o deformación por exposición prolongada y directa a la luz del sol, así como el abombamiento que es causado por no dejar suficiente espacio para la dilatación. No se aceptara ninguna reclamación por cualquiera de los problemas aquí mencionados. Las reclamaciones por desgaste deben mostrar una superficie mínima de un centímetro cuadrado. Esta garantía se prorrateará según el tiempo que el suelo lleve instalado.